

成品尺寸	80x80mm
展开尺寸	80x480mm
公差	±1mm

单位:mm

**Millarco International A/S - Rokhøj 26, DK-8520 Lystrup**

DK CE – overensstemmelseserklæring. Erklærer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel 30/31 CE. **Försäkran om överensstämmelse.** Försäkras följande överensstämmelse enligt EU-direktiv och standarder för artiklarna 30/31 CE. **Samsvareserklæring.** Erklærer følgende samsvare i henhold til EU-direktiv og normer for følgende produkt. **EN CE Declaration of Conformity.** Declares the following conformity according to EU directives and norms for the following product. **DK/CE – Konformitætserklæring.** Erklærer følgende Konformitet gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel 30/31 CE.

Item no.: 6101461015  
Item name: Surveillance camera  
Item Brand: Home-it

Directive  
Radio equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Standards:  
RED: EN 62368-1:2014+A11:2017  
EN62311:2020  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.2 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-1 V3.2.4 (2020-09)  
EN55032:2015  
EN 55035:2017  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Lystings Danmark 11.6.2021  
Signed Lars Bjerregaard

DK-8520 Lystrup  
www.millarco.com

### 4.3 Add device/Tilføj kamera/Ein Gerät hinzufügen

- When your phone says "Connect internet", the network configuration is complete.
- Når telefonen siger "Connect internet", er netværkskonfigurationen gennemført.
- Wenn Ihr Smartphone "Connect internet" anzeigt, ist die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen.

### Frequently Asked Questions

**1. Can I share with family and friends?**  
Yes, you can share your cameras with family and friends, who will have access to view the camera and control your devices. Press the "Profile" button and click on the "Home Management" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the app and registered a new account.

**2. What is the wireless range?**  
The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

**3. The device appears offline or unreachable.**  
Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make sure you have the latest app functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings.

**4. Cannot connect to your Wi-Fi network.**  
Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

**5. How many cameras can I control?**  
The TuyaSmart app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

### Ofte stillede spørgsmål

**1. Kan jeg dele med familie og venner?**  
Ja, du kan dele dine kameraer med familie og venner, som så kan se via kameraerne og styre dine enheder. Tryk på "Profil" (profil), og klik på "Home Management" (styring), så du kan give eller tilbagekalde tilladelser til at bruge dine kameraer. Hvis du vil dele adgangen, skal de andre brugere også downloade appen og oprette egne brugerkonti.

**2. Hvad er den trådløse rækkevidde?**  
Det trådløse netværks rækkevidde afhænger af routeren og indretningen af rummet. Læs mere i vejledningen til routeren.

**3. Kameraet ser ud til at være offline eller utilgængeligt.**  
Kontroller, at din Wi-Fi-router er online, og at kameraet er inden for dens dækningsområde. Kontroller, at du har den nyeste funktionalitet ved at klikke på "Check for firmware update" (se efter firmwareopdateringer) under dine enhedsindstillinger.

**4. Kan ikke tilslutte Wi-Fi.**  
Kontroller, at du har indtastet den rigtige adgangskode under Wi-Fiopsætningen. Kontroller, om der er andre problemer med at forbinde til internettet. Hvis dit Wi-Fi-signal er for svagt, skal du genstarte routeren og prøve igen.

**5. Hvor mange kameraer kan jeg styre?**  
Med TuyaSmart-appen kan du styre et ubegrænset antal kameraer på et ubegrænset antal lokationer. Din router har muligvis begrænsninger på, hvor mange enheder der kan tilsluttes.

### Häufig gestellte Fragen

**1. Kann ich mit Familie und Freunden teilen?**  
Ja, Sie können Ihre Kameras mit Familie und Freunden teilen, die die Möglichkeit haben, die Kamera zu sehen und Ihre Geräte zu steuern. Drücken Sie die Taste „Profil“ und klicken sie die Taste „Home Management“, und Sie sind in der Lage, Erlaubnisse zu erteilen oder zu widerrufen. Um zu teilen, sollte der Benutzer die App bereits heruntergeladen und ein neues Konto eingerichtet haben.

**2. Was ist die drahtlose Reichweite?**  
Die Reichweite Ihres Heim-Wi-Fi hängt stark von Ihrem Heim-Router und den Bedingungen im Raum ab. Überprüfen Sie Ihre Router-Spezifikation für die exakten Reichweitedaten.

**3. Das Gerät erscheint offline oder unerreichbar.**  
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi-Router online und in Reichweite ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neuesten App-Funktionen haben, indem Sie auf „Auf Firmware-Update überprüfen“ anklicken.

**4. Keine Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerk möglich. Vergewissern Sie sich,** dass Sie während des Wi-Fi-Setups das richtige Wi-Fi-Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob es Probleme mit dem Internet-Anschluss gibt. Wenn das Wi-Fi-Signal zu schwach ist, setzen Sie Ihren Wi-Fi-Router zurück und versuchen Sie es erneut.

**5. Wie viele Kameras kann ich steuern?**  
Die TuyaSmart-App kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Orten steuern. Ihr Router hat möglicherweise eine Obergrenze an Geräten, die mit einem Router verbunden sein können.

**SMART WI-FI CAMERA MANUAL**

Please read the instruction manual carefully before using the product

### 61014 DATA SHEET

Chip	V200
Sensor	1 million pixels 1/4" CMOS sensor
Day/night switch	YES (IR-CUT)
Shutter	1/25-1/10000
White balance	Automatic white balance
Backlight compensation	YES
Digital noise reduction	YES
Motion detection	YES
Privacy masking	YES
mirror image	YES
OSD	YES
Scheduled restart	YES
Video Compressed	H.264
Resolution	Main stream: 1280*720 Sub stream: 7640*360
Video frame rate	25fps(50HZ) 25fps(50HZ)
Video Set	Brightness, saturation, Color, contrast, sharpness adjustment
Connection	WiFi: 2.4 GHz + 5 GHz
APP	TUYA
Working Temperature	-20 C ~ +70 C
Power	DC5V

### Get ready / Forberedelse / Vorbereitung

Make sure your mobile device is running iOS or higher, or Android 4.1x or higher.

Sørg for, at din smartphone eller tablet har iOS eller nyere eller Android 4,1x eller nyere.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät iOS oder höher oder Android 4,1x oder höher ist.

### 1 Download Tuya

### 2 Registration / Registrering / Anmeldung

Enter your mobile phone number or email address. Enter the verification code and create a password.

Indtast dit telefonnummer eller din mailadresse. Indtast bekræftelses-koden, og vælg en adgangskode.

Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie den Verifizierungscode ein und erstellen Sie ein Passwort.

### 3 Plug in / Tilslut / Einstecken

**How do I reset my device?/Hvordan nulstiller jeg mit kamera? /Wie setze ich mein Gerät zurück?**

Press the "Reset" button for several seconds until the camera shows "Reset" followed by a beep-sound. Optional: Insert a Micro SD card.

Hold knappen Reset inde i flere sekunder, til kameraet viser "Reset" efterfulgt af biplyd. Valgfrit: Isæt et Micro-SD-kort.

Drücken Sie die "Reset"-Taste mehrere Sekunden lang, bis die Kamera "Reset" anzeigt und danach piept. Optional: Stecken Sie eine Micro SD Karte ein.

### 4.1 Add device/Tilføj kamera/Ein Gerät hinzufügen

- Open the TuyaSmart app, click "+" at the top right corner of the "HOME" page, then select "Smart Camera".
- Make sure the camera says "Wait for WIFI config", then press "Next".
- Enter your Wi-Fi network and password. Click "Next".
- Öffnen Sie die TuyaSmart-App, klicken Sie "+" in der oberen rechten Ecke der "HOME"-Seite und wählen Sie dann "Smart Camera".
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera "Wait for WIFI config" anzeigt und drücken Sie dann auf "Next".
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und Passwort ein. Klicken Sie auf "Next".

### 4.2 Add device/Tilføj kamera/Ein Gerät hinzufügen

- Scan the QR code on your phone using the camera. When your phone says "Connect router", click "Heard a prompt".
- Scan QR-koden på din telefon ved hjælp af kameraet. Når telefonen viser "Connect Router", skal du klikke på "Heard a prompt".
- Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone mithilfe der Kamera. Wenn das Smartphone "Connect router" anzeigt, klicken Sie auf "Heard a prompt".

版本	物料编号	变更者	变更时间	版本升级原因描述
1.0		蒋亦文	20191106	原始版本

空白料号	/	<p><b>客户</b></p> <p>中性-涂鸦智能</p>	产品名称	智能摄像机-ai摇头机	物料名称	智能摄像头(ai摇头机)-中性英文说明书	设计	蒋亦文
材质	105g铜版纸		型号	/	物料编号		审核	张路路
颜色	白		设计编码	TUYA.AIYTJ.SMS.TYZX.WH.01			时间	20191106
加工工艺	风琴六折页, 正反印刷							
印刷色	四色印刷							